

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az ajtónyitó nyelv készlet beszerelése előtt ellenőrizni kell, hogy az a hűtőszekrény ajtajához megfelelő-e. Kérjük, vegye figyelembe a gyártó erre vonatkozó utasításait!

**Megnevezés:** Csúszka a beépíthető hűtőszekrény és a konyhabútor ajtajának összefogatására.

Kivitel: műanyag, barna

Kiszereles: 1 darab (4 db rögzítőcsavarral)

**Beépítési tudnivalók:** csavarozzuk fel a vezetőt a hűtőszekrény ajtajának külső oldalára. Ezután nyissuk ki a hűtőszekrény ajtaját 90°-ban és a sint toljuk be a vezetőbe. Végezetül a sint teljesen vízszintesen csavarozzuk a szekrény ajtajának belső oldalára.

A méretek mm-ben értendők!

Korpusz – korpusz      Fűhrung – vezető  
Möbeltür – szekrényajtó Schiene – sín

Kühlschranktür – hűtőszekrényajtó

